Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт горного дела, геологии и геотехнологий

Кафедра «Горные машины и комплексы»

«	»	2018 г.
		А.В. Гилев
Зав	ведую	щий кафедрой
УΊ	BEPA	КДАЮ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

21.05.04 «Горное дело»

(специальность)

21.05.04.09 «Горные машины и оборудование» (специализация)

«Разработка стенда для исследования динамических нагрузок подшипников качения шарошечных долот»

тема

Руководитель			Шигин А.О.
	подпись, дата		
Выпускник			Морозов А.В.
Консультанты:	подпись, дата		
Экономическая часть			Бурменко А.Д.
Безопасность		подпись, дата	
жизнедеятельности		подпись, дата	Капличенко Н.М
		подпись, дата	
<u>Нормоконтролер</u>		полпись лата	Шигин А.О.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт горного дела, геологии и геотехнологий

Кафедра «Горные машины и комплексы»

УТВЕРЖ,	ЦАЮ
Заведующ	ий кафедрой
	А.В.Гилёв
подпись инициа	алы, фамилия
« »	2018 г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ в форме дипломной работы

бакалаврской работы, дипломного проекта, дипломной работы, магистерской диссертации

Студенту Морозову Андрею Владимировичу фамилия, имя, отчество
Группа $\underline{3\Gamma\Gamma-1107}_{\text{номер}}$ Направление (специальность) $\underline{21.05.04.09}_{\text{код}}$
Горные машины и оборудование наименование Тема выпускной квалификационной работы Разработка стенда для исследования динамических нагрузок подшипников качения шарошечных долот. Утверждена приказом по университету № 707/С от 23.01.2018
Руководитель ВКР <u>А.О. Шигин, доцент, д.т.н., профессор кафедры ГМиК ИГДГиГ СФУ</u> инициалы, фамилия, должность, ученое звание и место работы
Исходные данные для ВКР Технические характеристики шарошечных долот и
их подшипников. Физико-механические свойства горных пород. Методика
расчета динамических нагрузок и ресурса шарошечных долот.
Перечень разделов ВКР Введение, Режимы и условия эксплуатации
шарошечных долот при бурении взрывных скважин, Специальная часть.
Безопасность жизнедеятельности, Экономическая часть, Заключение, Список
использованных источников
Перечень графического материала Слайды презентации
Руководитель ВКР
Задание принял к исполнению подпись, инициалы и фамилия студента
«»20г.

СОДЕРЖАНИЕ

введение	7
1 РЕЖИМЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛ БУРЕНИИ ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН	
1.1 Особенности эксплуатации шарошечных долот в зависим применяемых материалов	
1.2 Исследование нагрузок, действующих на буровой инструм бурении сложноструктурных породных массивов	-
2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	39
2.1 Разработка стенда	39
2.2 Разработка программного обеспечения для стенда	44
2.3 Инструкция для проведения опытов на экспериментальной устано	овки45
2.4Требования перед началом работ	46
2.5 Требования во время работы	46
2.6 Принцип работы на стенде	47
2.7 Требования по окончании работ	47
2.8 Требования в аварийных ситуациях	48
3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ	50
3.1 Правила безопасности при проведении экспериментов	50
3.2 Техника безопасности при работе с электроприборами	50
3.3 Требования к конструкции установки и ее отдельным частям	53
3.4 Меры борьбы с шумом	55
3.5 Общие требования безопасности	56
3.6 Требования безопасности перед началом работ	57
3.7 Требования безопасности во время работы	58
3.8 Требования безопасности по окончании работ	58
3.9 Требования безопасности в аварийной ситуации	58
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	60
4.1 Сетевая модель выполнения работы	60

4.2 Смета затрат на изготовление стенда	71
4.3 Расчет заработной платы рабочих	73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	75
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	77

ВВЕДЕНИЕ

Горнодобывающая промышленность на современном этапе характеризуется интенсивным развитием открытого способа разработки полезных ископаемых.

Этот способ добычи полезных ископаемых как наиболее производительный, экономичный и безопасный занимает ведущее место в горнодобывающей промышленности. Буровзрывные работы находят все более широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Оставаясь основным средством отделения от массива и дробления горных пород при добыче полезного ископаемого, буровзрывные работы успешно применяются при строительстве плотин и выемок различного назначения, при разведке полезных ископаемых, при исследовании строения земной коры, при проходке нефтяных и газовых скважин, в машиностроении для сварки металлов, упрочнения и штамповки деталей и т.д. В общем технологическом комплексе производственных процессов горного предприятия буровзрывные работы предопределяют производительность погрузочно-транспортного оборудования и в конечном итоге себестоимость добываемой продукции.

Бурение трещиноватой И слоистой породы характеризуется значительными ударными нагрузками при прохождении шарошечным долотом между слоями породы cразличными трещин ИЛИ границ механическими свойствами. Скачки напряжений при бурении трещиноватых наиболее высоки по сравнению со скачками напряжений при прохождении долотом других видов структурных элементов сложноструктурного массива. при бурении сложноструктурных пород с неизменными параметрами режима бурения снижается стойкость буровых долот в 2 и более раз.

В данном дипломном проекте предлагается разработка стенда для исследования динамических нагрузок подшипников качения шарошечных долот.

1 РЕЖИМЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ ПРИ БУРЕНИИ ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН

Одним из основных способов подготовки горных пород к выемке на открытых горных работах является дробление пород взрывом. Поэтому существенное влияние на трудоемкость добычи и себестоимость полезных ископаемых, добываемых открытым способом, оказывают буровзрывные работы. Для успешного осуществления этих работ необходимо дальнейшее внедрение мощных и высокопроизводительных буровых станков с более совершенным буровым инструментом. К ним относят, прежде всего, станки которыми выполняют основной объем бурения шарошечного бурения, взрывных скважин. В качестве бурового инструмента на этих станках используются шарошечные долота. В небольших объемах используются режущие долота и коронки для пневмоударного бурения, имеется опыт комбинированных режуще-шарошечных использования долот, огневого бурения. Технико-экономические показатели инструмента для процесса бурения взрывных скважин на карьерах в значительной степени конструкции бурового инструмента И соответствия горнотехническим условиям.

Разные типы долот оказывают оптимальное разрушающее воздействие на соответствующие породы.

Долота типа К и ОК характеризуются ударным действием вооружения на разрушаемый забой. Шарошки долот имеют чистое качение по забою без проскальзывания, а вооружение состоит из цилиндрических твердосплавных зубков со сферической головкой.

Долота типа ТК и Т характеризуются ударно-скалывающим действием вооружения на разрушаемый забой. Шарошки этих долот имеют кинематические схемы, обеспечивающие чистое качение с небольшим проскальзыванием основного

конуса по поверхности забоя. Поэтому твердосплавные и фрезерованные зубья наносят по забою удары с некоторым сдвигом по ходу вращения шарошек. Шарошечные долота типа Т и ТК образуют забой выпуклой формы.

Долота типа СТ и С характеризуются скалывающим действием вооружения на разрушаемые породы. Их шарошки имеют многоконусную форму самоочищающегося типа и работают по кинематической схеме, обеспечивающей качение со значительным проскальзыванием основных конусов шарошки вдоль поверхности забоя. Оси шарошек смещены относительно оси долота на 2–3 мм в зависимости от размеров долота, поэтому вооружение шарошек, состоящее из твердосплавных зубков и фрезерованных зубьев, наносит по забою наклонный удар со значительным сдвигом по ходу их вращения.

Шарошечные долота типа СТ и С образуют забой выпуклой формы. Для предохранения долот от износа по диаметру обратные конусы шарошек также наплавляются твердым сплавом релитом. Область применения твердых сплавов, из которых изготавливаются вставки-штыри бурового инструмента выпускаемые ОАО «Кировоградский завод твердых сплавов», приведены в таблице 1.1, где перечислены вольфрамокобальтовые сплавы: среднезернистые ВК-ВК и крупнозернистые ВК-КС. Цифровой индекс в обозначении марки сплава указывает на процентное содержание кобальта.

Особенности узлов шарошечных долот. Устройство шарошечного долота, подшипниковых узлов, а также номенклатура деталей долота с твердосплавными вставками и фрезерованными зубьями представлены на рисунке. 1-1.3.



Рисунок 1- Устройство шарошечного долота




Рисунок 1.1- Устройство подшипниковых узлов шарошечного долота




Рисунок 1.2- Номенклатура деталей долота с твердосплавными вставками




Рисунок 1.3 - Номенклатура деталей долота с фрезерованными зубьями

Для долот, предназначенных для бурения пород с различными физикомеханическими свойствами, характерен различный угол наклона шарошек (рисунки 1.4, 1.5). Он определяется как угол между линией, перпендикулярной к оси шарошки и вертикальной осью долота.




Рисунок 1.4 Угол наклона шарошек




Рисунок 1.5 - Угол наклона шарошек – для мягких и крепких пород

Подшипниковые узлы. Основные типы подшипников — это роликовый и фрикционный (рисунок 1.6). Роликовый подшипник обычно используется в долотах большого диаметра. Его также называют подшипником низкого трения.

Устройство подшипника качения представлено на рисунках 1.7, 1.8. Устройство подшипника скольжения представлено на рисунок 1.9, 1.10.






Рисунок 1.6 Подшипниковые узлы




Рисунок 1.7 - Устройство опоры качения шарошки



Рисунок 1.8 - Составные части роликового подшипника




Рисунок 1.9 - Подшипник скольжения



Рисунок 1.10.Составные части фрикционного подшипника

Для увеличения защиты от попадания абразивных частиц в подшипниковые узлы шарошки применяются сальниковые уплотнения (рисунок 1.11). Они имеют две основные функции: защита от проникновения посторонних частиц во внутреннюю полость подшипника и предотвращение потери смазки.




Рисунок 1.11- Расположение сальника в теле шарошки

Режущие структуры шарошечных долот имеют различные характеристики в зависимости свойств горной породы, количества венцов и зубьев. Режущие структуры шарошечных долот с твердосплавными вставками показаны на рисунке 1.12.




Рисунок 1.12 - Режущие структуры шарошечных долот

При бурении сплошным забоем горная поверхность разрушается, и образуется шлам с различной крупностью частиц. Для того чтобы избежать повторного дробления шлама — шламовых подушек, увеличения ресурса зубьев и опор шарошечного долота, а также для получения максимальной

механической скорости. Схема образования бурового шлама представлена на рисунок 1.13.




Рисунок 1.13 - Схема образования бурового шлама Типичная картина кратера разрушения представлена на рисунок 1.13.




Рисунок 1.14 -Кратер разрушения горной породы при бурении шарошечным долотом

1.1 Особенности эксплуатации шарошечных долот в зависимости от применяемых материалов

Тяжелые горнотехнические условия работы инструмента (гидроабразивная среда, высокие режимные параметры) обусловливают делать выбор материала для изготовления каждого элемента долота дифференцированно [2].

В настоящее время существует множество заводов-изготовителей, предлагающих заказчику большое разнообразие инструмента. Доминирующим и зарекомендовавшим себя на рынке производителем шарошечных долот является ОАО «Волгабурмаш». Для изготовления долот различных типоразмеров на ОАО «Волгабурмаш» применяются разные стали (таблица 1.1).

Таблица 1.1- Стали, применяемые для изготовления долот ОАО «Волгабурмаш»

Наименование деталей	Диаметр долота, мм	Марка стали	Номер технических условий
Шарошка	190,5 215 0-205 3 311 1	Г/НЗМА-Ш Г/НЗМА- В Л 16ХНЗМА-В Л	3-938-75 14-1-8-71 14-1-8-71 3-850-74
Лапы Шары и ролики	< 187,3 190,5-295,3 311,1 и более всех размеров	14XH3MA-Ш 14XH3MA- ВД 142H3MA 55CM5ФА-ШД	3-938-75 14-1-8-71 3-850-74 14-14-71

ОСТ 26-021315-84 предусматривает для изготовления лап и шарошек долот достаточно широкий ассортимент сталей (таблица 1.2) [3].

Таблица 1.2- Стали для изготовления лап и шарошек по ОСТ 26-02-1315-84

Наименование детали	Диаметр долота, мм	Марка стали	Номер ТУ
	46,0-212,7	17НЗМА-ША	ТУ 3-938-79
Шарошка	215,9-295,3	16ХНЗМА-Ш	ТУ 3-938-79
_	311,1 и более	17ХНЗМА-Ш	ТУ 33859-80

	46,0-151,0	14ХНЗМА-Ш	ТУ 3-938-79
	158,7-212,7	22ХГНМА-Ш	ТУ 3-35-79
	215,9	22ХГНМА	ТУ 3-35-79
Лапа	222,3-295,3	14ХНЗМА-Ш	ТУ 3-938-79
	311,1 и более	22ХГНМА-Ш	ТУ 3-35-79
		14XH3MA	ТУ 3-850-80
		14X2H3MA	
Долото с опорой ка	чения		
	112,0-190,5	17НЗМА-Ш	ТУ 3-938-79
Шополич	215,9-295,3	16ХНЗМА-Ш	ТУ 3-938-79
Шарошка	311,1 и более	16ХНЗМФА	ТУ 3-195-83
		18XH3MA	ТУ 3-850-80
	112,0-190,5	14ХНЗМА-Ш	ТУ 3-938-79
	215,9-295,3	14ХНЗМА-Ш	ТУ 3-938-79
Лапа	311,1 и более	14ХНЗМФА	ТУ 33-19583
		14XH3MA	ТУ 3-850-80
		14X2H3MA	

В связи с тем, что одной из основных причин отказов шарошечных долот является износ подшипников шарошек [4,5], серьезное внимание при изготовлении бурового инструмента уделяется материалам для производства тел качения. Стали для них производятся методом электрошлакового переплава с последующей термической обработкой до получения твердости HRC = 54-58. Для изготовления подшипников качения шарошечных долот применяются стали, состав которых приведен в таблица 1.3.

Таблица 1.3- Химический состав сталей для изготовления тел качения, %

Марка стали	С	Мп	51	N1	Сг	Mo	5	P
55CMA	0,5-0,6	0.3-0,5	0,8-1,0	<0,3	<0,3	0,4-0,6	0,03	0.03
50XH	0,45-0.55	0,5-0,8	< 0.35	1,0-	0,45-0,75	_	0,03	0,03
55CMA-1	0,53-0.6	0,3-0,6	0,8-1,0	1.5 < 0,3	<0,3	0,4-0,6	0,025	0,02 5
55СМ5ФА								
-Ш-Д	0,53-0,6	0,3-0,6	0,5-1,1	<0,3	<0,3	0,4-0,6	0,015	0,02 5

На практике наиболее широко используют сталь 55СМ5ФА-Ш-Д, выплавляемую с использованием электрошлакового и вакуумно-дугового переплава. Ролики из этой стали термо обрабатывают до твердости HRC = 55-57, а шарики - до твердости HRC - 54-56. Тела качения сортируют по группам с разноразмерностью в одной группе для роликов 0,01 мм, для шариков 0,005 мм.

Для повышения долговечности вооружения бурового инструмента применяют твердые сплавы. Фрезерованные зубья шарошечных долот для предотвращения абразивного изнашивания наплавляют твердым сплавом: релитом «З» зерновым (при наплавке с нагревом током высокой частоты) или релитом «ТЗ» трубчато-зерновым (при наплавке ацетиленокислородным пламенем). Вооружение штыревых шарошечных долот осуществляется зубками из металлокерамического твердого сплава.

Твердосплавные зубки запрессовывают в тело шарошки с определенным натягом. Зубки имеют три основные разновидности, в соответствии с ГОСТ 880-75: зубки формы Г-26 с полусферической формой рабочей поверхности, изготавливаются из твердого сплава ВК8К; зубки формы Г-25 с клиновидной головкой, изготавливаются из твердого сплава ВК11ВК, и зубки формы Г-54 цилиндрические для армирования тыльного конуса шарошек и спинок лап и клиновые наклонные для шарошечных долог специального назначения. Эти зубки изготавливают из твёрдых сплавов ВК4В и ВК6В [10,11-14].

В настоящее время в России эксплуатируются шарошечные долота для горнорудной отечественного производства ОАО «Волгабурмаш», ОАО «Уралбурмаш», ряда новых заводов, Дрогобычского завода (Украина). В последнее десятилетие на российском рынке стали появляться долота иностранных фирм (таблица 1.4). Сравнительный ряд шарошечных долот приведен в таблице 1.5 [6].

Таблица 1.4 - Шарошечные долота иностранных фирм

Другие	Долота производства САНДВИК							
фирмы	TSS	TS	TM	TH	CSS	CS	CM	СН
Бейкер Хъюз	TS	TM	TH	TVH	BH50	BH60	BH 70	BH 80
Секьюрити	S3S	S4T	M4	H7	SS6M	S8M	H8M	H10M
			Н		SS8M	M8M		
Смит	QSS	QM	QM	QH	Q2J	Q4J	Q7J	Q9J
					Q3J	Q5J		
Варел	V3S	V2	VH2	VH1	QMC9	QMC77	QMC6	QMC
	V3M				QMC7	QMC78	QMC6S	Н
								QMC3
Томсон	T4	T3	T2	T1-H	S,E,52-54	S,E,56-	S,E,58	S,E,59
						57		
Уокер	M3	M2	M1	M1H	M51	M53	M72	M81
Макдоналдс					M52	M62	M74	M83
Цукамото	3SS	MH	3M	3HS	A-30	A-40	A-60	A-80
(TSK)			Н				A-70	A-90

Шарошечные долота эксплуатируются в крайне тяжелых горнотехнических условиях (гидроабразивная среда, высокие режимные параметры).

Таблица 1.5- Сравнительный ряд шарошечных долот

Тип долота		Горнь	ые пород	ы	Классификация			
тип долота		Торпи	ис пород		профессора Протодьяконова			
			Коэфф				Коэфф	
Сандвик	CH	Прочность	ициент	Бури	Крепост	Степень	ициент	
1	Γ	, Мпа	абрази	мость	Ь	крепости	крепост	
			вности				И	
			Фрезе	рованні	ые зубья			
TSS	M	15-20	1.5<	I- III	VIA	мягкие	1.0-1.5	
TSS	M3	20-30	1.5<	II- III	VI	мягкие	1.5-2.0	
TSS	MC	30-40	1.5<	III-	VA	довольно	2.0-3.0	
	IVIC	30-40	1.5<	IV	V A	мягкие	2.0-3.0	
TSS/TS	MC	40-50	1.7<	IV	V	довольно	3.0-4.0	
	3	40-30	1./<	1 V	V	мягкие	3.0-4.0	
TS	С	50-60	1.7<	IV-V	V-IVA	средней	4.0	
		30-00	1./<	1 V - V	V -1 V A	крепости	4.0	
TS/TM	C3	60-70	2.0<	IV-V	IVA-IV	средней	4.0-5.0	
	CS	00-70	2.0<	1 V - V	1 V A-1 V	крепости	4.0-3.0	
TM	СТ	70-80	2.0<	V-	IV-IIIA	довольно	6.0	
	CI	70-80	2.0<	VI	1 V -111A	крепкие	0.0	
TH	T	80-90	2.0<	VI-	III	довольно	7.0-8.0	

				VII		крепкие	
		Твер	одосплан	вные вс	гавные зу	бки	
CSS3- CS3	Т3	70-90	>3.0	VI- VII	III	крепкие	7.0-8.0
CSS1- CSS2- CS2 CSS3- CS3 CS1-CM1	ТК	90-110	1.0< 2.0< 3.0< 1.0<	VI- VIII	III-II	крепкие	8.0-10.0
CS2-CM2 CS3-CM3	$\mathbf{H} \mathbf{K} \mathbf{A}$	110-150	2.0< 3.0<	VII- IX	III-II	весьма крепкие	10.0-12.0
CM1- CMH1 CM2- CMH2 CM3- CMH3	К	150-210	1.0< 2.0< 3,0<	IX-X	II	очень крепкие	12.0-15.0
СМН1 СМН2 СМЫ3	OK	210-270	1.0< 2.0< 3.0<	XI- XII	Ι	чрезвычайно крепкие	15.0-18.0
CH1 CH2 CH3	OK	270-600	1.0< 2.0< 3.0<	XI- XII	I	чрезвычайно крепкие	18.0-20.0

Факторами, определяющими рациональный режим бурения, являются осевые усилия на долото, частота вращения инструмента и условия удаления разрушенной породы из забоя скважины. Режимные параметры зависят не только от крепости породы, но и от типа и диаметра долота [7-9].

Для шарошечных буровых долот отечественного производства эта зависимость представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Рекомендуемые параметры режима бурения шарошечными долотами третьего поколения

p	Наружны й диаметр	Осевое усилие на долото, кН		Част вращен	1	Расход продувочного агента	
·	бурильны	18/1 (M3,T3,	M,C,	M3,	сжатый	воды*,
MM	х труб, мм	T,TK	К,ОК	T,TK	Т3, К,	воздух,	$дм^3/c$

					ОК	m^3/c	
		Долота	на подшип	никах кач	ения *		
146	89-114	60-80	80-100	2,5-2	2-1	0,16-0,2	-
161	127	100-130	130-150	2,5-2	2-1	0,25	_
215,9	180	140-180	160-200	2,5-1,3	2-0,83	0,42	<0,02 *
244,5	203	180-220	180-250	2,5-1,3	2-0,83	0,42-0,53	<0,03
269,9	219	200-270	250-300	2,5-1,3	2-0,83	0,6-0,7	<0,05
320	273	<350	< 500	2,5-1,3	2-0,83	0,83-1,0	<0,06
		Долота	на подшипн	иках скол	ьжения		
76	63,5	<30	<40	<2,5	<2	0,15	<0,01
98,4	73	<40	<60	<2,5	<2	0,15	< 0,02»
112	89	<50	<80	2,5-1,7	2,5- 1,0	0,15	< 0,02*
146	89-114	<80	<120	2,5-1,0	2,5- 1,0	0,15	<0,03
161	127	120-140	130-150	2-1,0	1,7-1,0	0,25	<0,03
215,2	180	160-200	160-220	2-1,0	1,7- 0,83	0,42	<0,05
244,5	203	200-250	220-270	2-1,0	1,7- 0,83	0,42-0,53	<0,05
269,9	219	220-270	250-320	2-1,0	1,7- 0,83	0,6-0,7	<0,06

Примечания. 1. Верхние пределы осевых усилий на долото соответствуют нижним пределам частот вращения долот. 2. В высшей степени крепких абразивных или сильнотрещиноватых породах частоту вращения рекомендуется уменьшать до 1 с⁻¹. 3. По мере изнашивания вооружения шарошек долот M, C, T, TK необходимо постепенно увеличивать осевое усилие до верхнего предела.*Продувка воздушно-водяной смесью.

Для зарубежных шарошечных долот (фирма «Бейкер-Хьюс», США) рекомендуемые режимные параметры незначительно отличаются от режимных параметров, рекомендуемых для эксплуатации отечественного бурового инструмента (таблица 1.7).

Таблица 1.7- Рекомендуемые режимные параметры для трехшарошечных долот

Вид			Допустимые на		
1 ' '			дол	оте	
вооружени я и тип	T	ип буримой породы формации	110597010	частота	
			нагрузка, кН/мм	вращения,	
долота			КП/ММ	мин ⁻¹	
Физарана	S	Мягкая, слабоабразивная	0,18-0,54	120-70	
Фрезерова нный зубец	M	Средней крепости и абразивности	0,22-0,9	100-60	
нный зубец	Н	Твердая, среднеабразивная	0,72-1,26	80-40	
	BH50	Довольно мягкая,	0,18-0,72	150-50	
Трорпо		слабоабразивная	0,16-0,72	130-30	
Твердо сплавной	BH60	Средней крепости и абразивности	0,36-0,9	120-50	
зубец	BH70	∆бразивная средней крепости и		90-50	
	БΠ/О	крепкая	0,54-1,08	90-30	
	BH80	Очень крепкая и крепкая	0,90-1,44	80-50	

Стоимость буровых работ вскрыши и добыче полезных ископаемых на Черногорского угольного разреза приведена в таблице 1.8.

Таблица 1.8- Себестоимость буровых работ по добыче полезного ископаемого на Черногорского угольного разреза.

№ п/п	Наименование статей	Сумма затрат, руб.	Стоимость 1 пог. м, руб./м	Доля затрат, %
1	Зарплата	5343603	27,94	12,20
2	Амортизация	10000500	52,3	22,84
3	Электроэнергия	6356645,28	33,24	14,52
4	Смазочные материалы	10971,98	0,06	0,03
5	Шарошечные долота	20070000	104,95	45,84
6	Ремонт оборудования	2000100	10,46	4,57
Итого:	<u> </u>	43781820,26	228,95	100

На рисунке 1.16 представлено распределение затрат на бурение в условиях Черногорского угольного разреза.

Рисунок 1.16 - Стоимость буровых работ вскрышных пород на Черногорского угольного разреза

На рисунке 1.16 видно, что расход на ШД в себестоимости составляет основную часть затрат на бурение, а это значит, что снижение затрат на буровые работы связано, в первую очередь, с необходимостью уменьшения расходов на шарошечные долота.

В таблице 1.9 приведены основные причины отказов вращающегося оборудования.

Таблица 1.9- Причины отказов вращающегося оборудования

1 Дефекты изготовления	2-10 %
2 Естественный износ	5-25 %
3 Дефекты монтажа	10-50 %
4 Ошибки при текущем обслуживании и ремонте	10-50 %
5 Эксплуатация с нарушением требований ТУ	5-70 %

Шарошечные долота являются дорогостоящим инструментом с разным сроком службы его элементов, а доля затрат на бурение и буровой инструмент составляют 20 - 40 %, а в отдельных условиях превышают 50 %. Поэтому стали появляться в продаже шарошечные долота иностранных производителей, например, США, но большим спросом пользуются отечественные.

1.2 Исследование нагрузок, действующих на буровой инструмент при бурении сложноструктурных породных массивов.

В процессе работы буровой инструмент сталкивается с пластами горной породы, имеющими разные мощность и физико-механические свойства. Так, структура горных пород Черногорского угольного разреза состоит из пластов мощностью от 0,45 м до 6 м, имеющих диапазон крепости от 2 до 10 по шкале проф. М. М. Протодьяконова (рис. 2.20).

Крепость по данной шкале находится в прямой зависимости от предела

прочности горной породы при одноосном сжатии $\sigma_{\rm cx}$ [2]:

$$f = \frac{\sigma_{\text{cw}}}{100},$$

где f — коэффициент крепости по шкале Протодьяконова; $\sigma_{\rm cж}$ — предел прочности горной породы при одноосном сжатии, МПа.




Рис. 2.20. Структура горных пород Черногорского угольного разреза: 1 – слоистые алевролиты, песчаники (за счет многочисленных прослоев алевролита тон всего слоя темно-серый), f = 6-8; 2 – песчаник массивный, среднезернистый, f = 8-10; 3 – аргиллит черный, слабоуглистый, f = 2-3; 4 – алевропесчаник невыдержанного состава, на отдельных участках переходящий в песчаник, f = 6-8; 5 — алевролит черный слоистый, с прослоями песчаника, f =4-6; 6 — песчаник желто-серый, массивный, мелкозернистый, f = 8-10; 7 аргиллит слабоожелезненный, f = 4-6; 8 - песчаник неоднородный, ожелезненный, f = 8-10; 9 – пласт двухаршинный, f = 3; 10 – слоистый алевропесчаник, f = 6-8; 11 — пласт-спутник двухаршинный, f = 3; 12 — песчаник неоднородный по составу, переслаивющийся с алевропесчаником, f = 6-8, отдельные слои которого ожелезнены, f = 8-10; 13 – аргиллит темносерый, плотный, f = 3-4; 14 - песчаник мелкозернистый, массивный, f = 6-10; 15 – слоистый темно-серый алевролит, f = 4–6

При разрушении горной породы шарошечным долотом кроме одноосного сжатия присутствуют сдвиговые напряжения. Кроме того, на процесс бурения влияет также плотность горной породы. В связи с этим более полно сопротивление горной породы разрушению отражает показатель буримости [46].

Бурение горной породы с чередующимися слоями, имеющими разную крепость, характеризуется возникновением ударной нагрузки. Удар, как правило, вызывает повышение напряжения в зонах контакта бурового инструмента с породой, в подшипниковых узлах и соединительных элементах всего рабочего органа бурового станка. Буровой инструмент выходит из строя при разрушении различных его элементов. Однако в 80 % случаев шарошечный буровой инструмент отказывает в работе по причине разрушения подшипниковых узлов [6].

Средние нагрузки, как показывает практика, с достаточной точностью соответствуют расчетным значениям усилий и мощности машины. Однако для эффективной эксплуатации горных машин необходимо знать зависимость их мгновенной нагрузки определяющих факторов. Неравномерность OTмгновенной нагрузки случайная функция определяется как Предугадать колебания нагрузки полностью невозможно даже при наличии подробного анализа структуры породы. Так или иначе, но возникают случайные включения породы разной крепости, которые незначительно влияют на теоретическую скорость проходки. Но на практике данные включения обязательно влияют не только на скорость бурения, но и на напряженное состояние бурового инструмента. В частности, периодическое возникновение ударов создает циклическую нагрузку, что приводит к усталостному разрушению элементов инструмента.

Для оценки опасности ударных нагрузок необходимо определить уровень

напряжения, возникающего при ударе. Ударная нагрузка, с одной стороны характеризуется уровнем энергии, которая обеспечивает продвижение бурового инструмента через горную породу. С другой стороны, ударная нагрузка характеризуется изменением физико-механических свойств породы. Таким образом, уровень энергии, которая обеспечивает продвижение бурового инструмента через горную породу, характеризуется мощностью, передаваемой от привода подачи к рабочему органу и буровому инструменту,

$$N = \frac{A}{t} = \frac{\Delta E}{t} = \frac{m(v_2^2 - v_1^2)}{2t},$$
 (2.1)

где N — мощность, передаваемая от привода подачи к буровому инструменту бурового станка с учетом КПД привода подачи, Вт; ΔE — изменение кинетической энергии при продвижении бурового инструмента через породу, Дж; m — эквивалентная масса, характеризующая массу рабочего органа и энергию подающего привода, кг; v_1 , v_2 — скорости равномерного продвижения бурового инструмента при бурении породы 1 и 2 с соответствующими физикомеханическими свойствами, м/с (здесь порода 2 имеет показатель буримости больше чем порода 1); t — время переходного процесса, т. е. период, за который скорость подачи бурового инструмента изменяется от значения 1 до значения 2 (рис. 2.21).




Рис. 2.21. Схема бурения трехшарошечным долотом при переходе бурового инструмента на слой горной породы с большим показателем буримости $\Pi_{\delta}^{\ 2} > \Pi_{\delta}^{\ 1}$. P_{oc} — осевое усилие, v_{I} — скорость бурения породы с показателем буримости $\Pi_{\delta}^{\ 1}$.

Изменение скорости продвижения бурового инструмента через горную породу при переходе на породу с большим показателем буримости характеризует дополнительное напряжение, возникающее при ударе,

$$\sigma_{y_{\mathcal{A}}} = \frac{F}{S} = \frac{m(v_2 - v_1)}{S \cdot t},\tag{2.2}$$

где $\sigma_{yд}$ — напряжение, возникающее в металле при ударе, МПа; S — площадь контактной поверхности в подшипниковых узлах или других элементах, воспринимающих полностью нагрузку удара, мм².

Выразив эквивалентную массу из уравнений (2.1) и (2.2), приравняем их и определим напряжение, возникающее при переходе бурового инструмента на породу с более высоким показателем буримости:

$$\sigma_{y\pi} = \frac{\left(v_2 - v_I\right)}{S \cdot t} \cdot \frac{2N \cdot t}{\left(v_2^2 - v_I^2\right)},$$

или

$$\sigma_{y_{\pi}} = \frac{2N}{S \cdot (v_2 + v_1)}.$$

С учетом выражения

 $N = P_{\text{oc}} \cdot v_{I}$, предложенного проф. Р. Ю. Подэрни [10], получим

$$\sigma_{y\pi} = \frac{2P_{oc} \cdot v_I}{S \cdot (2v_I - \Delta v)},\tag{2.3}$$

где P_{oc} — осевое усилие, H; Δv — изменение скорости при переходе бурового инструмента на более крепкую породу, м/мин; v_1 —скорость бурения до перехода бурового инструмента на более крепкую породу.

Согласно работе [47] максимальное напряжение в ролике подшипника качения

$$\sigma_{\rm p}^{max} = 600 \cdot \sqrt[3]{\frac{F_r}{z \cdot D_{\rm p} \cdot L_{\rm p}}} \ .$$

Максимальное напряжение в шарике подшипника качения

$$\sigma_{\text{III}}^{max} = 1800 \cdot \sqrt[3]{\frac{F_r}{z \cdot D_{\text{III}}^2}},$$

где F_r – радиальное усилие, прилагаемое к подшипнику, H; z – количество тел качения в подшипнике; D_p – диаметр ролика, мм; L_p – длина ролика, мм; $D_{\rm m}$ –

диаметр шарика, мм.

Тогда напряжение в ролике подшипника качения шарошки, возникающее при ударе с учетом выражения (2.3),

$$\sigma_{\text{p.yd.}}^{max} = 600 \cdot \sqrt[3]{\frac{F_r}{z \cdot D_p \cdot L_p}} \cdot \frac{2v_I}{2v_I - \Delta v}$$
 (2.4)

Напряжение в шарике подшипника качения шарошки, возникающее при ударе,

$$\sigma_{\text{III}}^{max} = 1800 \cdot \sqrt[3]{\frac{F_r}{z \cdot D_{\text{III}}^2}} \cdot \frac{2v_l}{2v_l - \Delta v}$$
 (2.5)

Скорость бурения находим из выражения [46]:

$$v = \frac{P_{\text{oc}} \cdot n_{\text{Bp}}}{5\Pi_{\text{o}} \cdot D_{\text{l}}^2}, \text{ M/MUH},$$

где $P_{\text{ос}}$ – осевое усилие, МН; $n_{\textit{вp}}$ – частота вращения бурового става, $\mathbf{c}^{\text{-1}}$; $D_{\textit{I}}^{2}$ – диаметр долота, м.

$$\Pi_{\rm f} = 0.07 \cdot \left(\sigma_{\rm cm} + \sigma_{\rm cm}\right) + 0.7\gamma,$$

где $\Pi_{\rm 6}$ – показатель буримости; $\sigma_{\rm cж}$ – предел прочности горной породы при одноосном сжатии, МПа; $\sigma_{\rm cдв}$ – предел прочности горной породы при сдвиге, МПа; γ – плотность горной породы, τ/m^3 .

Предел прочности горной породы при сдвиге приблизительно определяется из выражения:

$$\sigma_{\rm c, IB} = 0.5 \cdot \sqrt{\sigma_{\rm c, m} \cdot \sigma_{\rm p}}$$
, M Π a,

где $\sigma_{cж}$ – предел прочности горной породы при растяжении, МПа; σ_p – предел прочности горной породы при растяжении, МПа.

Если необходимо найти скорость бурения до удара v_1 , то в расчете

необходимо использовать показатель буримости породы, расположенной до перехода бурового инструмента на более крепкую породу.

Таблица 2.13 Скорость бурения v_I (м/мин), шарошечным долотом диаметром 215,9 мм в зависимости от осевого усилия и показателя буримости Π_{δ} породы

$\Pi_{\mathbf{\delta}}$	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20
$P_{\rm oc}$,кН							
140	0,300	0,200	0,150	0,120	0,100	0,086	0,075
160	0,261	0,174	0,130	0,104	0,087	0,075	0,065
180	0,201	0,134	0,100	0,080	0,067	0,057	0,050

Для дальнейших расчетов, с учетом справочных материалов [2, 41], необходимо найти скорости бурения при различных технологических параметрах и оснащении бурового станка. Для шарошечного долота диаметром 215,9 мм рассчитанные скорости бурения в зависимости от показателя буримости породы и величины осевого усилия, представлены в табл. 2.13.

Для шарошечного долота диаметром 244,5 мм рассчитанные скорости бурения в зависимости от показателя буримости породы и величины осевого усилия представлены в табл. 2.14.

Скорость бурения v_I (м/мин), шарошечным долотом диаметром 244,5 мм в зависимости от осевого усилия и показателя буримости Π_{δ} породы

Таблица 2.14

Π_{6}	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20
$P_{\rm oc}$,кН							
180	0,301	0,201	0,151	0,120	0,100	0,086	0,075

200	0,254	0,169	0,127	0,102	0,085	0,073	0,064
220	0,191	0,127	0,096	0,077	0,064	0,055	0,048

Для шарошечного долота диаметром 269,9 мм рассчитанные скорости бурения в зависимости от показателя буримости породы и величины осевого усилия представлены в табл. 2.15.

Таблица 2.15 Скорость бурения v_I (м/мин), шарошечным долотом диаметром 269,9 мм в зависимости от осевого усилия и показателя буримости Π_{δ} породы

Π_{δ}	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20
$P_{\rm oc}$,кН							
200	0,274	0,183	0,137	0,110	0,092	0,078	0,069
235	0,245	0,163	0,123	0,098	0,082	0,070	0,061
270	0,193	0,128	0,096	0,077	0,064	0,055	0,048

По данным табл. 2.13 – 2.15 наблюдается снижение скорости бурения при увеличении осевого усилия, поскольку в расчетах использовались рекомендуемые средние значения осевого усилия и скорости вращения рабочего органа. Согласно рекомендациям, представленным в работе [48], при увеличении осевого усилия в разрешенном заводом изготовителем интервале частота вращения должна уменьшаться также в допустимом интервале. В расчетах скоростей бурения при увеличении осевого усилия частота вращения уменьшалась.

Затем с учетом полученных выражений (2.4) и (2.5) были построены зависимости напряжения, возникающего В качения роликах опор трехшарошечного долота OT удара, вызванного изменением физикомеханических свойств породы и характеризуемого разностью скорости бурения соответствующих слоев породы (рис. 2.22).




Рис. 2.22. Напряжение в роликах опор качения шарошек: 1 — напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 215,9 мм при осевом усилии 160 кН; 2 — напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 244,5 мм при осевом усилии 200 кН; 3 — напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 269,9 мм при осевом усилии 235 кН (минимальное напряжение соответствует бурению породы без ударов; кривые строились с показателем буримости 7,5; горизонтальные прямые показывают величину предела прочности при сжатии сталей 55СМ5ФА, 55СМА-1, 55СМА)

Выразим напряжение в опорах качения, возникающее при ударе через показатель буримости

для роликовых тел качения

$$\sigma_{p,y,q}^{max} = 600 \cdot \sqrt[3]{\frac{F_r}{z \cdot D_p \cdot L_p}} \cdot \frac{2\Pi_6^1 + 2\Delta\Pi_6}{2\Pi_6^1 + \Delta\Pi_6}; \qquad (2.6);$$

для шариковых тел качения

$$\sigma_{\text{III}}^{max} = 1800 \cdot \sqrt[3]{\frac{F_r}{z \cdot D_{\text{III}}^2}} \cdot \frac{2\Pi_6^1 + 2\Delta\Pi_6}{2\Pi_6^1 + \Delta\Pi_6}, \qquad (2.7)$$

где Π_{δ} – показатель буримости.

С использованием выражения (2.6) построены зависимости напряжения в роликах опор качения трехшарошечного долота, возникающего при ударе от величины изменения показателя буримости (рис. 2.23, 2.24).




Рис. 2.23. Напряжения в роликах опор качения шарошек: кривые 1–3 — напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 215,9 мм при осевом усилии 140, 160 и 180 кН; 4–6 — напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 244,5 мм при осевом усилии 180, 200, 220 кН; 7–9 — напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 269,9 мм при осевом усилии 200, 235, 270 кН

Минимальное напряжение (рис. 2.23) соответствует бурению породы без ударов. Кривые построены с показателем буримости $\Pi_{\delta} = 5$. Горизонтальные

прямые показывают величину предела прочности при сжатии сталей 55CM5ФA, 55CMA-1, 55CMA.




Рис. 2.24. Напряжения в роликах опор качения шарошек: кривые 1–3 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 215,9 мм при осевом усилии 140, 160 и 180 кН; 4–6 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 244,5 мм при осевом усилии 180, 200, 220 кН; 7–9 – напряжения, возникающие в опорах шарошечного долота диаметром 269,9 мм при осевом усилии 200, 235, 270 кН

Минимальное напряжение (рис. 2.24) соответствует бурению породы без ударов. Кривые построены с показателем буримости $\Pi_6 = 7,5$. Горизонтальные прямые показывают величину предела прочности при сжатии сталей 55СМ5ФА, 55СМА-1, 55СМА.

При нагружении шарошечного долота с тремя шарошками основную нагрузку воспринимают роликовые подшипники. Шариковые подшипники выполняют роль запирающего механизма. Тела качения в шарошечных долотах

изготавливают из высокопрочных конструкционных сталей, как правило, содержащих кремний и молибден. Их предел прочности находится в диапазоне 1 900 – 2 300 МПа. Механические свойства данных сталей значительно зависят от режимов термической обработки. На рис. 2.22 – 2.24 показаны пределы прочности сталей, из которых изготавливаются тела качения шарошечных долот.

При условии бурения горной породы с показателем буримости $\Pi_6 = 5$ (рис. 2.23) и среднем подающем усилии максимально допустимая величина изменения показателя буримости породы [$\Delta\Pi_6$] для сталей 55СМ5ФА; 55СМА-1; 55СМА будет следующей: для долот диаметром 215,9 мм [$\Delta\Pi_6$] = 2,5; 5; 7,5; для долот диаметром 244,5 мм [$\Delta\Pi_6$] = 3,3; 6,2; 9,2; для долот диаметром 269,9 мм [$\Delta\Pi_6$] = 4,2; 7,5; >10.

При условии бурения горной породы с показателем буримости $\Pi_6 = 7,5$ (рис. 2.33) и среднем подающем усилии максимально допустимая величина изменения показателя буримости породы [$\Delta\Pi_6$ для сталей 55СМ5ФА; 55СМА-1; 55СМА будет следующей: для долот диаметром 215,9 мм [$\Delta\Pi_6$] = 4; 8; >10; для долот диаметром 244,5 мм [$\Delta\Pi_6$] = 5; 9,2; >10; для долот диаметром 269,9 мм [$\Delta\Pi_6$] = 6,2; >10; >10.

В связи с представленными результатами можно сделать следующие выводы:

- при бурении сложноструктурных пород, имеющих слои с разными показателями буримости, напряжение в различных элементах бурового инструмента зависит от первоначального уровня показателя буримости и величины прироста показателя буримости. Увеличение напряжения возникает при переходе на более крепкую породу и доходит до 50 % и более;
- увеличение напряжения зависит от отношения прироста показателя буримости к первоначальному значению показателя буримости. При условии одинакового прироста показателя буримости напряжение будет больше в том

случае, если первоначальное значение показателя буримости было меньше.

- предел прочности материала тел качения шарошечных долот при бурении сложноструктурных пород должен быть на 50 % больше напряжения, возникающего в телах качения шарошечных долот при бурении породы с неизменным значением показателя буримости 5–7,5.

2 РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ


2.1 Разработка стенда

Для исследования ресурса подшипников качения шарошечных долот необходимо разработать стенд, позволяющий моделировать динамические нагрузки, возникающие при бурении сложноструктурных породных массивов шарошечными долотами

Общий вид разработанного стенда представлен на рисунках 2.1 - 2.5.

Обозначения: 1- электрический мотор; 2- конденсатор; 3- вал; 4- конусный зажим; 5- подшипниковый узел

Рисунок 2.1 - Экспериментальная установка



Обозначения: 1-винт радиальной нагрузки; 2-гайка радиальной нагрузки; 3-подшипниковый узел; 4-вал; 5-станина. Рисунок 2.2 - Экспериментальная установка



Рисунок 2.3- Подшипниковый узел с валом.



Рисунок 2.4- Экспериментальный подшипник.



Рисунок 2.5- Электродвигатель.

Технические характеристики стенда представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1- Технические характеристики стенда

Технические характеристики				
Частота вращения вала	2700 об/мин.			
Потребляемая мощность	120 Bt			
Тип электрического тока	переменный			
Тип электрической сети	однофазный			
Номинальная частота сети	50/60 Гц			
Номинальное напряжение сети	220/230 B			
Диапазон номинального напряжения	198/242 B			
Емкость пускового конденсатора	10 мкФ			
Емкость рабочего конденсатора	10мкФ			
Степень защиты корпуса	IP20			
Температура окружающей среды	-30+50			
Bec	2.5 кг			
Габаритные размеры:				
Высота	315мм			
Ширина	400мм			
Длина	695мм			

2.2 Порядок работы на лабораторном стенде

Требования к конструкции установки и ее отдельным частям

Материалы конструкции установки не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаровзрывоопасные ситуации.

Конструкция экспериментальной установки должна исключать на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих.

Если возможно возникновение нагрузок, приводящих к опасным для работающих разрушениям отдельных деталей или сборочных единиц, то производственное оборудование должно быть оснащено устройствами, предотвращающими возникновение разрушающих нагрузок, а такие детали и сборочные единицы должны быть ограждены или расположены так, чтобы их разрушающиеся части не создавали травмоопасных ситуаций.

Конструкция экспериментальной установки и его отдельных частей должна исключать возможность их падения, опрокидывания самопроизвольного предусмотренных смещения при всех условиях эксплуатации и монтажа (демонтажа). Если из-за формы экспериментальной установки, распределения масс отдельных её частей и(или) условий монтажа (демонтажа) не может быть достигнута необходимая устойчивость, то должны быть предусмотрены средства и методы закрепления, о чем эксплуатационная документация должна содержать соответствующие требования.

2.3. Инструкция для проведения опытов на экспериментальной установки

Настоящая инструкция распространяется для проведения опытов на экспериментальной установки и устанавливает требования безопасности при их проведении.

Инструкция обязательна для студентов, проводящих опыты на экспериментальной установке.

Общие требования:

- Для проведения опытов на экспериментальной установки допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, годные по состоянию здоровья.
- Порядок и виды обучения работающих по технике безопасности определяются в соответствии с <u>ГОСТ 12.0.004</u>-91.
- Помещения лабораторий должны быть оборудованы в соответствии с требованиями "Правил безопасности при проведении опытов"
- Эффективность вентиляции должна соответствовать требованиям санитарных норм и правил (<u>CH 245-71</u>), концентрация пыли не должна превышать предельно допустимых в соответствии с ГОСТ 12.1.005-91.
- Опыты проводимые при неисправной или выключенной вентиляции не допускаются.
- Лаборатория должна быть обеспечена аптечкой для оказания первой помощи при порезах, ожогах, отравлениях. Медикаменты необходимо постоянно обновлять в установленные сроки.
- Персонал проводимый опыты на экспериментальной установке должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
- Все помещения должны иметь внутреннюю отделку, исключающую накопление пыли и сорбцию паров токсических веществ и допускающую

уборку любым способом (вакуумным, влажным). Полы должны иметь нескользкую поверхность и легко очищаться.

2.4. Требования перед началом работ

Перед началом работы каждый работник обязан:

- 1) подготовить рабочее место, освободив его от ненужных предметов;
- 2) подробно ознакомиться с образцами, с которыми нужно проводить опыты;
 - 3) проверить исправность оборудования и аппаратуры вентиляции;
 - 4) включить вентиляцию;
- 5) подготовить средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ;
- 6) Рабочее место должно иметь достаточную освещенность, проходы должны быть свободными.

2.5. Требования во время работы

- -Детали экспериментальной установки необходимо периодически осматривать, при необходимости заменять их новыми.
- Испытание подшипника динамическими нагрузками связано с появлением шума, что требует применения средств защиты и проведения испытаний в специально оборудованных помещениях.
- Экспериментальная установка должна быть оборудована индивидуальным вытяжным устройством, прочными защитными ограждениями.

При работе вибрационного оборудования запрещается:

- 1) регулировать зажим подшипника в зажимном устройстве;
- 2) регулировать вибратор и прижимное устройство;

- 3) производить чистку, смазку оборудования;
- 4) касаться движущихся частей;
- 5) работать без средств индивидуальной защиты (спецодежды, рукавиц, предохранительных очков, брезентовых фартуков).

2.6. Принцип работы на стенде

- -проверить все закрепления;
- -гаечным ключом на 13 закрутить винт радиальной нагрузки до предела;
- -включить в сеть электромотор;
- -включить в сеть контроллер Segnetics SMH-2010;
- -запрограммировать динамическую нагрузку на винт через контроллер Segnetics SMH-2010;
 - -произвести эксперимент;
- -при необходимости изменять динамическую нагрузку через контроллер Segnetics SMH-2010;
 - -выключить из сети электродвигатель
 - -выключить из сеть контроллер Segnetics SMH-2010.

2.7 Требования по окончании работ

После окончания работ в лаборатории необходимо выполнять следующие требования:

- 1) убрать свое рабочее место, навести порядок и чистоту;
- 2) средства индивидуальной защиты поместить в специально отведенный шкаф;

- 3) выключить вентиляцию и электронагревательные приборы;
- 4) тщательно вымыть руки;
- 5) после работы с грунтами, отобранными с загрязненных участков, обработать руки этиловым спиртом;
 - 6) выключить освещение, общий рубильник.

2.8 Требования в аварийных ситуациях

Немедленно прекратить работу и поставить в известность руководителя лабораторных работ в случае:

- получения студентом (сотрудником) травмы;
- возникновения аварийной ситуации, препятствующей продолжению лабораторных работ;
 - возникновения пожара или предпосылки к его возникновению;
- неисправности оборудования, аппаратуры, измерительных приборов, заземляющих устройств и др.

В случае получения травмы, необходимо:

- освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора;
- обстановку на месте аварии сохранить такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает опасностью другим;
 - оказать пострадавшему первую до врачебную помощь;
 - вызвать к пострадавшему скорую медицинскую помощь;

В случае возникновения пожара, необходимо:

- вывести студентов и сотрудников из аудитории;

- данный участок обесточить общим рубильником на электрическом силовом щите;
- немедленно сообщить о пожаре и месте его нахождения дежурному пожарной охраны университета;
- принять меры к тушению возгорания имеющимися в наличии противопожарными средствами (огнетушитель, песок). Электроустановки под напряжением тушить (после отключения электроэнергии) только углекислотными или порошковыми огнетушителями.

В случае аварии или ситуации, препятствующей продолжению экспериментов:

- в случае короткого замыкания немедленно отключить питающее напряжение на центральном электрическом силовом щите лаборатории. Ремонт электрооборудования должен производиться электротехническим персоналом, имеющим не менее чем 3 группу по электробезопасности;
- при наличии запаха газа в помещении или при случайных проливах ЛВЖ, необходимо не зажигать огня, не включать освещение выключателем внутри помещения, обесточить электрооборудование общим рубильником вне помещения. До полного проветривания помещения и устранения места пропускания газа к работе не приступать;
- в случае прорыва системы водяного отопления, протечки воды с верхнего этажа, отслоения потолочной штукатурки удалить студентов из аудитории, выключить напряжение общим рубильником, немедленно сообщить о случившемся дежурным службам университета и администрации кафедры и действовать по ее указаниям.

3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Правила безопасности при проведении экспериментов

Экспериментальная установка должна обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации, как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований.

Требования безопасности к экспериментальной установке, устанавливаются на основе требований настоящего стандарта ГОСТ 12.2.003-91 «Общие требования безопасности»:

- особенностей назначения, исполнения и условий эксплуатации;
- результатов испытаний, а также анализа опасных ситуаций, имевших место при эксплуатации аналогичного оборудования;
- требований стандартов, устанавливающих допустимые значения опасных и вредных производственных факторов;
- прогноза возможного возникновения опасных ситуаций на вновь создаваемом или модернизируемом оборудовании.

Требования безопасности к экспериментальной установке должны также учитывать возможные опасности, вызванные совместным функционированием единиц производственного оборудования, составляющих комплекс.

Экспериментальная установкав процессе эксплуатации не должно загрязнять природную среду выбросами вредных веществ в количествах выше допустимых значений, установленных стандартами и санитарными нормами.

3.2 Техника безопасности при работе с электроприборами

Прикосновение человека к электроприборам и электрическим проводам, находящимся под напряжением, сопровождается прохождением тока через определенные части тела. Степень поражения электрическим током определяется силой тока. Степень поражения зависит от напряжения и в значительной степени от сопротивления тела человека и сопротивления

изоляции. Чем выше напряжение и меньше сопротивление, тем больше сила тока и тем сильнее поражающее действие электрического тока. Сопротивление тела человека снижается при работе во влажной атмосфере. Особенно опасно, когда у работающего мокрая обувь, одежда, руки и т.д.

Различают следующие основные виды поражения организма электрическим током:

- 1. Электрическая травма. Выражается в расстройстве сердечнососудистой и дыхательной систем, которые приводят к спазмам диафрагмы, сердечной мышцы, судорогам, потере сознания.
- 2. Электрический удар. Представляет собой возбуждение живых тканей проходящим через организм током.
- 3. Электрический шок. Заключается в расстройстве центральной нервной системы под действием тока. Происходят нарушение функций кровеносной системы, обмена веществ и даже нервно-психические расстройства.
- 4. Электрические ожоги. Это разновидность электротравм, которая возникает при контакте с токоведущими частями либо при воздействии электрической дуги. Наиболее тяжелый случай, когда возникает электрическая дуга между токоведущей частью электроприбора и телом человека. При этом могут происходить ожоги внутренних органов.
- 5. Электрические знаки. Образуются при унесении током частичек материалы проводника. При этом кожа уплотняется, и в ее порах откладываются частички материала (металла).

При одной и той же силе тока следует учитывать и другие факторы:

- 1. Род тока. До напряжения порядка 300 В постоянный ток безопасней переменного. При напряжении выше 300 В постоянный ток становится более опасным.
- 2. Продолжительность воздействия тока. Чем дольше тело человека находится под напряжением, тем больше изменений происходит в

- организме, в частности, происходит снижение сопротивления кожи и, следовательно, увеличивается сила тока. Сопротивление кожи становится минимальным, если она повреждена или увлажнена.
- 3. Путь тока в организме человека. Если ток проходит кратчайшим путем и не затрагивает жизненно-важных органов (например, вдоль ладони руки), то поражение будет минимальным. Если же ток проходит, например от одной руки к другой и затрагивает спинной мозг, сердце, органы дыхания и т.д. поражение становится максимальным.
- 4. Частота тока. Частота переменного тока в электрических сетях составляет 50 Гц. С ростом частоты поражающий фактор медленно и незначительно уменьшается. Практически безвреден ток частотой более 50 кГц, но при этом мощность такого тока должна быть небольшой. Такие токи вызывают только нагревание внутренних органов. Это явление используется в физиотерапии.

В химических лабораториях безопасное для жизни напряжение не превышает 12 В.

Меры безопасности при работе с электроприборами.

- 1. В лаборатории должен быть общий рубильник для включения и выключения внутрилабораторной сети.
- 2. В лаборатории следует использовать приборы заводского изготовления. При их эксплуатации необходимо руководствоваться паспортом и инструкцией завода изготовителя.
- 3. Электроприборы в лаборатории должны быть обязательно заземлены. Целостность заземления проверяется лаборантом.
- 4. Не следует пользоваться неисправными приборами, приборами с нарушенной изоляцией, с расшатанными штепсельными вилками.
- 5. Электрические приборы (особенно электронагревательные) нельзя оставлять без присмотра.
- 6. Все электронагревательные приборы независимо от мощности должны иметь достаточную тепловую изоляцию со всех сторон.

НЕЛЬЗЯ:

- Браться мокрыми руками за штепсельные вилки.
- Подвергать электроприборы и провода воздействию влаги.

Первая помощь при поражении электрическим током.

- 1. Обесточить пострадавшего. Для этого следует отключить общий рубильник или данную установку. Если это невозможно, то, используют сухую одежду, палку и т.д., чтобы обесточить пострадавшего.
- 2. Если пострадавший в сознании, ему необходимо обеспечить покой до прибытия врача. При бессознательном состоянии оказать первую помощь (уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать нюхать нашатырный спирт, обрызгать водой и согревать тело, делать искусственное дыхание).

3.3 Требования к конструкции установки и ее отдельным частям

Материалы конструкции установки не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаровзрывоопасные ситуации.

Конструкция экспериментальной установки должна исключать на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих.

Если возможно возникновение нагрузок, приводящих к опасным для работающих разрушениям отдельных деталей или сборочных единиц, то производственное оборудование должно быть оснащено устройствами, предотвращающими возникновение разрушающих нагрузок, а такие детали и сборочные единицы должны быть ограждены или расположены так, чтобы их разрушающиеся части не создавали травмоопасных ситуаций.

Конструкция экспериментальной установки и его отдельных частей должна исключать возможность ИХ падения, опрокидывания самопроизвольного смещения при всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа (демонтажа). Если из-за формы экспериментальной установки, распределения масс отдельных её частей и(или) условий монтажа (демонтажа) не может быть достигнута необходимая устойчивость, то должны быть предусмотрены средства и методы закрепления, о чем эксплуатационная документация должна содержать соответствующие требования.

При работе экспериментальной установки следует учитывать ряд вредных и опасных факторов, к которым относятся:

- шум;
- неисправный рабочий инструмент;
- электрический ток;

Перед началом работы работник обязан надеть полагающуюся ему специальную одежду и специальную обувь, пользоваться защитными очками рукавицами и респираторам.

При работе экспериментальной установки движущиеся части экспериментальной установки, являющиеся возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним работающего или использованы средства (например двуручное управление), предотвращающие травмирование. Перед выполнением работ убедиться в надежном креплении, что нет не какого сопротивления. Руки должны находиться на расстоянии от движущихся деталей. Если функциональное назначение движущихся частей, представляющих опасность, не допускает использование ограждений или других средств, исключающих возможность прикасания работающих к движущимся частям, то конструкция экспериментальной установки должна предусматривать сигнализацию, предупреждающую о пуске оборудования, а также использование сигнальных цветов и знаков безопасности.

Элементы конструкции экспериментальной установки не должны иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность травмирования работающих, если их наличие не определяется функциональным назначением этих элементов. В последнем случае должны быть предусмотрены меры защиты работающих. При переноске или перевозке установки его острые части должны быть закрыты чехлами или иным способом.

Конструкция экспериментальной установки должна исключать самопроизвольное ослабление или разъединение креплений сборочных единиц и деталей, а также исключать перемещение подвижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может повлечь за собой создание опасной ситуации. Экспериментальной установки должно быть пожаровзрывобезопасным в предусмотренных условиях эксплуатации.

Устройство экспериментальной установки должно быть выполнено так, чтобы исключить накопление зарядов статического электричества в количестве, представляющем опасность для работающего, и исключить возможность пожара и взрыва.

3.4 Меры борьбы с шумом

Для снижения шума до нормального значения необходимо осуществлять специальные мероприятия:

- 1. Технические мероприятия включающие в себя уменьшение шума машин в источнике, замену шумных процессов на менее шумные.
- 2. Санитарно-акустические меры основаны по применению, звуко поглощательных материалами.
- 3. Дистанционным управлением шумным процессом.
- 4. Применением средств шумовой защиты.

Ответственными лицами за исправное состояние экспериментальной установки является рабочий его использующий. Экспериментальную установку

должен не реже 1-го раза в квартал представляться для осмотра непосредственному руководителю.

Конструкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение элементов (органов управления, средств отображения информации, вспомогательного оборудования и др.) должны обеспечивать безопасность при использовании производственного оборудования по назначению, техническом обслуживании, ремонте и уборке, а также соответствовать эргономическим требованиям.

Размеры рабочего места и размещение его элементов должны обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах и не затруднять движений работающего.

Экспериментальная установка и его части, перемещение которых предусмотрено вручную, должно быть снабжено устройствами (например ручками) для перемещения или иметь форму, удобную для захвата рукой.

При возникновении неисправностей экспериментальной установки работник обязан прекратить работу, поставить в известность руководителя о возникших неисправностях.

Настоящая инструкция распространяется для проведения опытов на экспериментальной установки и устанавливает требования безопасности при их проведении.

Инструкция обязательна для студентов, проводящих опыты на экспериментальной установке.

3.5 Общие требования безопасности

- Для проведения опытов на экспериментальной установки допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, годные по состоянию здоровья.
- Порядок и виды обучения работающих по технике безопасности определяются в соответствии с <u>ГОСТ 12.0.004</u>-90.

- Помещения лабораторий должны быть оборудованы в соответствии с требованиями "Правил безопасности при проведении опытов"
- Опыты проводимые при неисправной или выключенной вентиляции не допускаются.
- Лаборатория должна быть обеспечена аптечкой для оказания первой помощи при порезах, ожогах, отравлениях, ударом тока.
 Медикаменты необходимо постоянно обновлять в установленные сроки.
- Персонал проводимый опыты на экспериментальной установке должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты .
- Все помещения должны иметь внутреннюю отделку, исключающую накопление пыли и сорбцию паров токсических веществ и допускающую уборку любым способом (вакуумным, влажным). Полы должны иметь нескользкую поверхность и легко очищаться.

3.6 Требования безопасности перед началом работ

Перед началом работы каждый работник обязан:

- 1. подготовить рабочее место, освободив его от ненужных предметов;
- 2. подробно ознакомиться со свойствами веществ, с которыми нужно проводить работы;
- 3. проверить исправность оборудования и аппаратуры вентиляции;
- 4. включить вентиляцию;
- 5. подготовить средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ;
- б. проверить наличие защитных заграждений на оборудовании и приборах;
- 7. Рабочее место должно иметь достаточную освещенность, проходы должны быть свободными;

3.7 Требования безопасности во время работы

Во время работы каждый работник обязан:

- 1. Контролировать исправность оборудования;
- 2. Контролировать соблюдение технологического процесса;
- 3. Не допускать попадания посторонних предметов и жидкостей в рабочую область;
- 4. Предпринимать необходимые меры для предотвращения аварийных ситуаций;
- 5. Рабочее место должно иметь достаточную освещенность, проходы должны быть свободными;

3.8 Требования безопасности по окончании работ

После окончания работ в лаборатории необходимо выполнять следующие требования:

- 1. убрать свое рабочее место, навести порядок и чистоту;
- 2. средства индивидуальной защиты поместить в специально отведенный шкаф;
- 3. выключить вентиляцию и электро-приборы;
- 4. тщательно вымыть руки;
- 5. выключить освещение, общий рубильник.

3.9 Требования безопасности в аварийной ситуации

При возникновении аварийной ситуации работник обязан:

- 1. Обесточить оборудование;
- 2. При возникновении пожароопасной ситуации действовать согласно инструкции по пожарной безопасности;

- 3. При травмировании персонала действовать согласно инструкции по оказанию первой помощи;
- 4. При необходимости обеспечить эвакуацию персонала согласно плана эвакуации;

4 Экономическая часть

4.1.Сетевая модель выполнения работы

Работа выполнялась с использованием сетевой модели это позволило рационально распределить время по видам работ и выполнить дипломную работу в установленным учебным графиком срок.


В основе сетевого планирования и управления (СПУ) лежит сетевая модель графическое изображение событий и работ, которое получило название сетевого графика.

Целью применения СПУ является разработка оптимального или достаточно близкого к нему варианта выполнения работ, обеспечивающего рациональную увязку во времени и пространстве выполняемых работ, наилучшее использование ресурсов, а также эффективное управление процессом реализации этого плана.

Элементами сетевого графика, построенного в форме работа-стрелка, являются работа, событие, путь.

Работа (операция) - основной элемент сетевого графика. Различаются действительная работа, работа-ожидание и фиктивная работа.

Действительная работа - это трудовой процесс, в котором участвуют люди, машины, потребляются материально - технические и денежные ресурсы (устройство перемычек, изготовление макета, монтаж металлоконструкций и т.д.). Она изображается в виде сплошной стрелки; над стрелкой пишется наименование (содержание) работы, а под стрелкой - продолжительность выполнения работы в выбранных единицах времени. Выбор единицы измерения продолжительности работы зависит от уровня руководства, которому предназначен сетевой график. Так, в проекте организации строительства в качестве единицы принимаются месяц или квартал, в проектах производства работ - дни, недели, месяцы; при планировании работы комплексных бригад - смены, часы. Продолжительности выполнения всех работ в одном сетевом графике должны быть определены в одних единицах. Предполагается, что время течет в направлении, указанном стрелкой: хвост стрелки - начало, а острие - окончание работы.



Изготовления стенда

Работа-стрелка соединяет два события: і - предшествующее и ј - последующее. Пара номеров событий образуют код (шифр) работы. Первым читается номер события, стоящего в хвосте стрелки, и вторым - у острия. Как уже отмечалось, расчеты сетевых графиков и решение различных задач на их основе выполняются на ЭВМ, при этом машина различает работы только по их коду. Продолжительность работы обозначается tij.

Ожидание - работа, для выполнения которой требуется только время, ресурсы при этом не тратятся (твердение бетона, наполнение водохранилища). Работа - ожидание изображается так же, как и действительная работа.

Фиктивная работа - вспомогательный элемент сетевого графика, позволяющий сделать график более удобным для восприятия, правильно указать организационные и технологические связи между работами. Фиктивная работа не потребляет ресурсов и продолжительность ее равна нулю. Обозначается она пунктирной стрелкой.

Событие - есть факт окончания одной работы и начала другой. Событие обычно изображается кружком, в котором указан номер.

Событие не связано с потреблением ресурсов и продолжительность его равна нулю. Считается, что работа выходит из одного события и входит в другое.

Различают начальные и конечные события. Конечное событие иногда называют целью. По числу конечных событий различают одно- и многоцелевые сетевые графики.

Путь - это последовательность работ в сетевом графике, при которой окончание предшествующей работы совпадает с началом последующей.

Для работы или события существует предшествующий путь, ведущий из начального события к данному или из начального события к событию, предшествующему данной работе.

Аналогично для работы и события существуют последующие пути, связывающие данное событие с конечным или событие, последующее за данной

работой, с конечным.

Полный путь связывает начальное событие с конечным. Самый длинный полный путь называется критическим.

Сетевой график в форме работа - стрелка получил наибольшее распространение, так как содержит текстовую информацию (наименования работ, указанных над стрелками) и облегчает восприятие графика человеком.

Для обработки на ЭВМ график должен быть представлен в форме, «понятной» для машины. Наиболее распространенной является так называемая списочная форма задания сетевого графика.

Каждая строка таблицы содержит информацию об одной работе графика. Число строк равно числу работ в сетевом графике (для сети в форме работа-стрелка включаются и фиктивные работы). В первой колонке записаны начальные числа кодов работ I, во второй - конечные числа этих кодов j, в третьей колонке - продолжительность выполнения этих работ ty.

Число столбцов может быть большим: например, в дополнительном столбце можно указать число рабочей силы, занятой на выполнении работы, количество материально-технических ресурсов, потребляемых на работе, и т.д.

Все события (вершины) в сетевом графике в форме работа-стрелка должны быть пронумерованы. Предпочтительной является так называемая упорядоченная нумерация, при которой номер вершины, стоящей в начале дуги (в хвосте стрелки), будет меньше номера вершины, стоящей в конце дуги (у острия стрелки), т.е. для любой дуги i<j. Большинство алгоритмов, по которым производятся расчеты, связанные с сетевыми графиками, ориентированы именно на упорядоченную нумерацию вершин.

Упорядочение вершин может быть выполнено самой ЭВМ по специальной программе. При списочном задании сетевого графика упорядочение производится вручную до записи информации на машинные носители. Для этого применяется алгоритм, который называется способ вычерчивания выходящих дуг. Он состоит в следующем: на графике отыскивается вершина (или вершины), не имеющая входящих дуг; этой вершине (вершинам) присваивается очередной порядковый

номер (очередные порядковые номера); вычеркиваются все дуги, выходящие из отмеченной вершины (из отмеченных вершин) и в предположении, что вычеркнутых дуг больше нет, алгоритм начинают сначала, пока не будет пронумерована последняя вершина.

Формальные правила построения сетевых графиков являются общими для всех сетевых графиков независимо от того, какие проекты они моделируют; строительство гидроузла, разработку проекта турбогенератора или организацию учебного процесса в вузе. Соблюдение правил позволяет применять к обработке всех сетевых графиков одни и те же алгоритмы и программы для ЭВМ.

Правило 1. Ни одна работа в сетевом графике не может начаться прежде, чем будут окончены все без исключения предшествующие ей работы. Следствием этого правила является требование, чтобы в сетевом графике не было циклов.

Правило 2. В сетевом графике не должно быть двух и более работ, имеющих одинаковый код (это правило называют правилом изображения параллельных работ, т.е. таких, которые могут выполняться одновременно). Так как ЭВМ различает работы только по коду, то она не сумеет отличить в данном случае одну работу от другой. Для правильного изображения этого фрагмента нужно ввести два дополнительных события и две фиктивные работы. В форме стрелка-связь фиктивных работ не требуется.

Правило 3. В сетевом графике не должно быть ни одного события, кроме начального, не имеющего предшествующих работ.

Правило 4. В одноцелевом сетевом графике не должно быть ни одного события, кроме конечного, не имеющего последующих работ.

Правило 5. Правило изображения сложных работ. Сложной может называться работа, выполнение части которой достаточно для начала одной из последующих работ. Для сокращения общей продолжительности выполнения проекта сложная работа должна быть поделена на простые, и последующие работы должны начинаться сразу, как только это физически окажется возможным.

Правило 6. Правило употребления фиктивных работ. Как уже отмечалось,

фиктивные работы - это вспомогательный элемент при изображении сетевых графиков в форме работа - стрелка. В ряде случаев в сетевой график целесообразно ввести дополнительные фиктивные работы, которые будут избыточными, но позволят сделать график более наглядным.

Однако при этом следует помнить, что увеличение числа фиктивных работ соответственно увеличит объем работы по подготовке исходных данных для расчета сетевого графика и время расчетов. Таким образом, следует стремиться к тому, чтобы по крайней мере не вводить совершенно бесполезные фиктивные работы.

Временной характеристикой всего сетевого графика является продолжительность критического пути Ткр. В одноцелевом графике существует по крайней мере один критический путь, хотя таких путей может быть и несколько. Возможны случаи, когда все пути в сетевом графике будут критическими. В многоцелевом сетевом графике минимальное количество критических путей равно числу конечных событий (целей), причем продолжительности этих путей могут быть разными.


Для каждой работы в сетевом графике определяют 6 временных параметров: t_{ij}^{ph} - раннее начало; t_{ij}^{po} -раннее окончание; t_{ij}^{nh} - позднее начало; t_{ij}^{no} - позднее окончание; R_{ii}^{n} - полный резер времени; R_{ii}^{c} - свободный резерв времени.

Раньше начала и ранние окончания находятся в процессе расчета графика от начального события к конечному. Раннее окончание работы связано с ее ранним началом зависимостью: $t_{ii}^{po} = t_{ii}^{ph} + t_{ii}$.

где t_{ij} - продолжительность выполнения работы.

Раннее начало работы есть самый ранний срок, в который работа может Численно начаться. ОН равен продолжительности самого длинного работе предшествующего данной пути. Как бы много ни было ЭТИХ предшествующих путей им всегда

Будет принадлежать работы, непосредственно предшествующие данной.



Из рисунка и первого правила построения сетевых графиков следует, что $t_{ik}^{\ ph} = max\{\ t_{ii}^{\ po}\}$


Вычисления по этой формуле производятся шаг за шагом в направлении от начального события к конечному.

Вычисления по этой формуле производятся шаг за шагом в направлении от начального события к конечному.

Поздние начала и поздние окончания отыскиваются в процессе расчета графика «ходом назад» - от конечного события к начальному. Они связаны зависимостью

$$t_{ij}^{\Pi H} = t_{ij}^{\Pi O} + t_{ij}$$
.

Позднее окончание работы определяет самый поздний срок, в который работа может окончиться, не увеличивая продолжительности критического пути. Численно позднее окончание работы равно разности между продолжительностью критического пути и самого длинного последующего за данной работой пути. Как бы много ни было таких путей им всегда будут принадлежать работы, непосредственно последующие за данной.



В соответствии с определением и рисунком следует, что $t_{ik}^{\ \ no} = min\{\ t_{ik}^{\ \ nH}\}$

Действительно, если из постоянной продолжительности критического пути вычитать длины разных по продолжительности путей, то минимум разности получится тогда, когда будет вычитаться путь максимальной длины. Вычисления по этой формуле происходят шаг за шагом от конечного события к начальному.

Полный резерв времени работы показывает, на какой промежуток времени можно отодвинуть сроки выполнения работы вправо (в сторону их увеличения), не увеличивая продолжительности критического пути:

Если на какой то работе использован весь полный резерв времени, то по крайней мере один из последующих за данной работой путей станет критическим.

Свободный резерв времени определяет промежуток времени, на который можно отодвинуть сроки выполнения работы вправо, не меняя ранних начал последующих за ней работ, и вычисляется как

$$R_{ij}^{c} = t_{ik}^{ph}$$
 - t_{ij}^{po}

Так как работы jk, последующие за работой ij, все равно не могут начаться раньше, чем это определено их ранним началом t_{ik}^{ph} , то использование свободного резерва на данной работе никак не отражается на сроках выполнения последующих работ.

Между резервами времени, которыми располагают работы, существует

соотношение

$$R_{ij}^{\Pi} R_{ij}^{c}$$

Кроме того, резервы не отрицательны: $R_{ij}^{\ \ n}$ и $R_{ij}^{\ \ c}$ 0.

Работы, принадлежащие критическому пути, имеют резервы времени, равные нулю, т.е. для них $R_{ii}^{\ \ n} = R_{ii}^{\ \ c} = 0.$

При расчете сетевых графиков в табличной форме используется списочная форма задания сетевого графика в котором указываются цифровые коды іји продолжительность работt_{іі.}

Обязательна упорядоченная нумерация событий. Работы заносятся в список в порядке возрастания первых чисел их кодов I, при этом вначале записываются все работы, выходящие из 1-го (начального) события и имеющие первое число кода 1, затем - все работы, выходящие из 2-го события (начальное число кода - 2); потом из 3-го и т.д. Работы, выходящие из одного события, заносятся в список в порядке возрастания вторых чисел их кодов j. Так, если из события 5 выходят работы 5-6, 5-9, 5-8, то в список они должны заноситься в порядке 5-6, 5-8, 5-9.

При упорядоченной нумерации событий (для всех работ) и соблюдении правил занесения работ в список для любой работы іјвся информация о предшествующих работах будет расположена в строках таблицы, находящихся выше той, в которой записана информация о данной работе. При этом работы, непосредственно предшествующие данной, последним числом кода будут иметь і, т.е. начальное число кода данной работы. Вся информация о работах, последующих за работой іј, будет записана в строках таблицы, лежащих ниже. При этом работы, непосредственно последующие за данной, первым числом кода будут иметь ј, т.е. последнее число кода данной работы.

Цель расчета состоит в определении ранних и поздних сроков выполнения работ, резервов времени, которыми располагают работы, а также в индикации критического пути и определении календарных сроков выполнения работ, например по их ранним началам.

Расчет ранних сроков выполнения работ производится «ходом вперед», что соответствует движению в направлении от первой строки к последней. Алгоритм

расчета ранних сроков следующий:

- 1) определяются ранние начала работ, выходящих из начального события (первое число кода этих работ i=1);
- 2) по формуле находятся ранние окончания тех работ, для которых определены их ранние начала (если определено раннее окончание последней работы, переходят к п.4);
- 3) по формуле определяются ранние начала работ, первое число кода которых равно i+1 (переход к $\pi.2$);
 - 4) конец.

Продолжительность критического пути равна максимальному из чисел 5-го столбца таблицы.

Расчет поздних сроков выполнения работ ведется «ходом назад». Алгоритм расчета поздних сроков такой:

- 1) определяется позднее окончание работ, входящих в последнее событие (последнее число кода этих работ равно числу событий в графике j), оно равно продолжительности критического пути;
- 2) по формуле находятся поздние начала работ, для которых найдены их поздние окончания, если определено позднее начало работы, код которой записан в первой строке, переходят к п.4;
- 3) по формуле находятся поздние окончания работ, последнее число кода которых равно j 1, переход к π .2;
 - 1) конец.

Далее следует расчет резервов времени, который можно выполнять в произвольном порядке. Однако целесообразно вначале вычислить полные резервы

времени и если они окажутся равными нулю, то для этих работ можно будет не вычислять свободных резервов, ибо последние будут равны нулю.

По формуле определяют свободные резервы для всех остальных работ. Исходные данные для расчета сетевого графика изготовления стенда приведены в таблице 4.1

Таблица -4.1 перечень работ.

Код	Наименование работы	Код	Наименование события	Продолжительност
работ	1	события		ь работы, дн
1 -2	Изучение литературы	2	Устройство и принцип действия изучено	5
2-3	Составление технического задания	3	Изучены технические характеристики	5
2-12	Изучение литературных	12	Составление пояснительной записки	4
3-4	Поиск материалов для изготовления стенда	4	Материалы выбраны	5
4-5	Создание эскизного проекта	5	Эскиз проекта готов	10
5-6	Закупка материалов	6	Подготовка к использованию	5
6-7	Обработка материала	7	Материал готов к	10
7-8	Изготовления деталей	8	Узлы изготовлены	15
8-9	Сборка узлов	9	Узлы собраны	2
9-10	Сборка конструкции установки	10	Конструкция готова	10
10-11	Монтаж и наладка стенла	11	Установка готова	2
11-12	Окраска макета	11	Окрашен по ГОСТ	2
12-13	Составление пояснительной	12	Пояснительная записка готова	10
13-14	Защита дипломной работы	14	Дипломная работа защищена	1




Рисунок -4.3 Сетевой график процесса выполнения дипломной работы

Таблица 4.2- Расчет параметров сетевого графика табличным методом.

таолица 4.	Габлица 4.2- Расчет параметров сетевого графика табличным методом.							
Предшес	Последу-	Продол-	Раннее	Раннее	Позднее	Позднее	Полны	Частны
-	ющее	жительн	начало	окончан	начало	окончан	й	й
	событие	ость	работ	ие работ	работ	ие работ		резерв
событие		работы					-	времен
	j	t_{ij}	$\mathbf{t}_{\mathrm{p.H.(ij)}}$	$t_{p.o.(ij)}$	$t_{\pi.H.(ij)}$	$t_{\text{n.o.(ij)}}$	и работ	
i							$Rn_{(ij)}$	работ Ч
1	2	5	0	5	0	5	0	0
2	3	5	5	10	5	10	0	0
2	12	4	5	40	5	42	2	35
2	3	5	10	15	10	15	0	0
3	4	5	15	20	15	20	0	0
4	5	10	20	30	21	31	1	10
5	6	2	30	32	31	33	1	2
6	7.	2	32	34	32	34	1	0
7	10	2	34	36	36	38	2	2
8	9	2	38	40	38	40	0	0
9	11	2	40	42	40	42	0	0
10	12	2	42	44	42	44	0	0
111	12	2	40	44	44	46	2	4
12	13	10	44	54	44	54	0	0
13	14	1	54	55	54	55	0	0

і - предшествующее событие;

ј - последующее событие;

 t_{ij} – продолжительность работы

 $t_{\text{p.н.}(ij)}$ – раннее начало работ;

 $t_{\text{p.o.(ij)}}$ - раннее окончание работ;

 $t_{\text{п.н.(ij)}}$ – позднее начало работ;

 $t_{\text{п.о.(ii)}}$ – позднее окончание работ;

 $Rn_{(ij)}$ - полный реезерв времени работ;

Ч_(ij)- частный резерв времени работ;

Для расчета полного и частного резервов времени работ используются

следующие формулы:

$$\mathbf{Rn}_{(ij)} = \mathbf{t}_{\text{n.o.}(ij)} \cdot \mathbf{t}_{\text{p.o.}(ij)}$$

$$\mathbf{H}_{(ij)} = \mathbf{t}_{p.H.(jh)} \cdot \mathbf{t}_{p.o.(ij)}$$

где $t_{\text{р.н.(jh)}}$ раннее начало последующей работы.

Выводы: Сетевой график изготовления стенда (рис. 1) имеет пути:

$$L_1:1-2-12-13-14; t_{L1}=51$$
 дн.

$$L_2:1 - 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; t_{L2} = 55$$
 дн.

Критический путь равен 55 дней и не имеет резервов времени.

Для расчета резервов времени событий необходимо определить ранние и поздние сроки наступления событий.

Таблица 4.3 – Расчет ранних и поздних сроков свершения событий и резервов времени событий

Код событий	t_{pi}	t_{ia}	Ri
1	0	0	0
2	5	5	0
3	10	10	0
4	15	15	0
5	20	20	0
6	30	31	1
7	32	33	1
8	34	34	0
9	36	48	2
10	40	40	0
11	42	42	0
12	44	46	2
13	54	54	0
14	55	55	0

4.2. Смета затрат на изготовление стенда

Себестоимость продукции - это стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат

на её производство и реализацию. Состав себестоимости регламентируется Постановлением Правительства РФ №552 от 05.08.92 г. с учетом изменений и дополнений №661 от 01.07 95 г. и главой 25 Налогового кодекса РФ

- 1) Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
- 2) Затраты на оплату труда (все виды оплаты труда и другие выплаты);
- 3) Отчисления на социальные нужды;
- 4) Амортизация основных фондов;
- 5) Прочие денежные затраты.

Таблица 4.4.-Расчет стоимости материалов, необходимых для изготовления стенда

Наименование	Размеры (см)	Количество (шт,кг)	Стоимость, одной шт.руб	Всего затрат,руб.
Проф.труба 60*30*2.0	80*40*2.0	3	150	450
Проф.труба	60*30*2.0	2	55	110
Проф.труба	2*2*1.5	3	35	105
Вал Ст45	60	1	300	300
Подшипниковый узел UCP204 ISB EcoLine	d-20	2	420	840
Шариковый подшипник	D25	1	134	134
Эл.двигатель	180*150	1	2300	2300
Переходник Ст 45	6	1	50	50
Винт М10х110	110x10x1,5	1	15	15
Винт М6*40	40x6x4.5	4	10	40
Гайка М6	5x10.9x1	4	1	4

Гайка коническая M22*1.65	20*30*20	2	50	100
Гайка М10	18x18x22,5	3	1.5	4,5
Шайба М5	5x5x21	4	0.5	2
Краска по металлу	1	1	350	350
Итого	-	-	-	4804,5

4.3Расчет заработной платы рабочих

В таблице 4.4. представлен расчет заработной платы.

Таблица 4.4. – Расчет заработной платы

Должность	Количество отработанных часов	Стоимость отработанного часа, руб	Заработная плата, руб.
Сварщик	24	250	6000
Токарь	24	200	4800
Итого	-	-	10800

Страховые взносы в ГВФ: это 30,2% от заработной платыработника.

$$Cm_P.c_6 = 6000 * 0,302 = 1812 \text{ py6}.$$

$$Cmp.m = 4800 * 0,302 = 1449.6$$
 py6.

Итого: общие страховые взносы в ГВФ составляют 3261.6 рубля.

Амортизационные отчисления.

Ежегодную сумму амортизационных отчислений рассчитывают следующим образом:

где A - ежегодная сумма амортизационных отчислений; C_{neps} - первоначальная стоимость объекта; H_a - норма амортизационных отчислений.

Норма рабочего времени на 2018 год при 40-часовой рабочей недели - 1920 часов.

где A - ежегодная сумма амортизационных отчислений; C_{neps} - первоначальная стоимость объекта; H_a - норма амортизационных отчислений.

Норма рабочего времени на 2018 год при 40-часовой рабочей недели - 1920 часов.

Таблица 4.5. – Расчет амортизации основных средств

Объект	Первоначальная	Норма	Сумма годовой	Амортизация
основных	стоимость, руб.	амортизации,	амортизации,	за период
средств		%	руб.	работы, один
				день руб.
Сварочный	8000	25	2000	5,55
аппарат				
Шлейф.	5500	25	1375	3,81
Токарный станок	200000	25	50000	138,8
Итого				148,2

Смета суммарных затрат на изготовление стенда представлена в таблице 2.3: Таблица 4.6.- Смета затрат на изготовление стенда

Элементы	Сумма, руб.
Материалы:	4804.5
Заработная плата:	10800
Страховые взносы в ГВФ	3261.6
Амортизационные отчисления	148,2
Всего:	19014.2

Вывод: Разработана сетевая модель выполнения работы. Критический путь составляет 55 дней, что свидетельствует о выполнении работы в установленный учебным графиком срок. Составлена смета затрат на выполнение работы, равная 19014.2 рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнении выпускной квалификационной работы, был разработан стенд для исследования динамических нагрузок подшипников качения шарошечных долот.

- 1. Технические характеристики разработанного стенда:
 - Частота вращения вала 2700 об/мин.;
 - Потребляемая мощность 120 Вт;
 - Тип электрического тока переменный;
 - Емкость пускового конденсатора 10 мкФ;
 - Степень защиты корпуса IP20;
 - Температура окружающей среды-30...+50;
 - Bec 2.5 кг
 - габаритные размеры: высота 315мм, ширина 400мм, длина 695мм;
- 2. Разработаны требования по безопасной эксплуатации стенда:
 - требования перед началом работы;
 - требования во время работы;
 - требования по окончании работ;
 - требования в аварийных ситуациях.
 - 3. Затраты на изготовление стенда:

Разработана сетевая модель выполнения работы. Критический путь составляет 55 дней, что свидетельствует о выполнении работы в установленный учебным графиком срок. Составлена смета затрат на выполнение работы, равная 19014.2 рублей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

- 1. Воронов, Ю. Е. Совершенствование бурового оборудования разрезов / Ю. Е. Воронов. Кемерово: Кузбасс. гос. ун-т, 1998. 192 с.
- 2. Справочник. Открытые горные работы / К. Н. Трубецкой [и др.]. М.: Горное бюро, 1994. 590 с.
- 3. Гилев А.В. Проектирование рабочих органов и режимных параметров буровых станков для сложноструктурных горных массивов / А.В. Гилев, А.О. Шигин, В.Д. Буткин Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 312 с.
- 4. Симкин, Б. А. Справочник по бурению на карьерах / Б. А. Симкин, Б. Н. Кутузов, В. Д. Буткин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1990. 224 с.
- Калашников, А. Г. Приоритетные направления создания техники для бурения взрывных скважин на открытых горных работах / А. Г. Калашников,
 Н. Кутузов // Горный журнал. 1997. № 8. С. 28–34.
- 6. Техника, технология и опыт бурения скважин на карьерах / под ред. В. А. Перетолчина. М.: Недра, 1993. 286 с.
- 7. Буткин, В. Д. Основы техники и технологии бурения горных пород на карьерах: учеб. пособие / В. Д. Буткин, А. В. Гилев; ГАЦМи3. Красноярск, 1995. 208 с.
- 8. Подэрни, Р. Ю. Основные концепции создания бурового станка нового технического уровня / Р.Ю. Пдэрни, М.Р. Хромой // Горный журнал. 1994. № 3. С 35-39.
- 9. Сафохин, М. С. Машинист буровой установки на карьерах: учеб. пособие для учащихся профтехобразования / М. С. Сафохин, Б. А. Катанов. М.: Недра, 1992. 312 с.

- 10. Иванов, К. И. Техника бурения при разработке месторождений полезных ископаемых / К. И. Иванов, В. А. Латышев, В. Д. Андреев. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1987. 272 с.
- 11. Борисов А. А. Механика горных пород и массивов. М.: Недра, 1980. 360 с.
- 12. Подэрни, Р. Ю. Горные машины и комплексы для открытых работ / Р. Ю. Подэрни. М.: Недра, 1985. 544 с.
- 13. Решетов, Д. Н. Детали машин: Учебник. 4-е изд. М.: Машиностроение, 1989. 496 с.
- 14. Буткин, В.Д. Проектирование буровых долот для открытых, земляных и строительных работ / В. Д. Буткин, А. В. Гилев и [др.]. М.: МАКС Пресс, 2005. 240 с.
- 15. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник для бакалавров / С. В. Белов. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2013. 682 с
- 16. Харламов, Г.А. Безопасность производственных процессов на предприятиях машиностроения [Текст] /Под ред. Г.А. Харламова. Москва : Новые знания, 2006. 461 с.
- 17. Лапкаев, А.Г. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность труда / А.Г. Лапкаев. Красноярск, ИПК СФУ, 2009.
- 18. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е издание, стереотипное М.: Высшая школа, 2009. 616 с.